


# HALMAN

Беспроводной пылесос  
D700 DREAM PRO

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## Содержание

Меры предосторожности .....	04
Описание частей устройства .....	05
Подготовка и использование .....	06
Использование насадок .....	07
Очистка и обслуживание .....	08
Зарядка, хранение, транспортировка.....	10
Поиск и устранение неисправностей .....	11
Технические характеристики .....	12

Благодарим вас за выбор продукции Halman.

Прежде чем начать пользоваться пылесосом, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и с его комплектом поставки.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

## Меры предосторожности

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

Меры безопасности, относящиеся к электроприборам:

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
2. Используйте пылесос Halman только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Данный пылесос не предназначен для самостоятельного использования людьми с ограниченными физическими возможностями, а также людьми с умственными и психическими расстройствами.
5. Перед подключением прибора к электросети проверьте соответствие напряжения питания указанному на шильде устройства.
6. Не пытайтесь использовать пылесос в случае неисправности.
7. Обязательно отключайте устройство от сети перед перемещением или обслуживанием.
8. Не погружайте пылесос в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
9. Не используйте кислоты, ацетон и растворители – они могут повредить изделие и привести к коррозии.
10. Всегда используйте только оригинальные аксессуары и запчасти.


11. Не разбирайте устройство, кроме случаев, указанных в инструкции.

12. Не используйте и не храните прибор вблизи источников тепла.

### **Меры безопасности относящиеся к данному виду устройства:**

1. Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель питания зарядного устройства, избегайте контакта с острыми предметами и поверхностями.
2. Не используйте прибор для уборки горящих и тлеющих предметов.
3. При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за кабель.
4. Не направляйте всасывающее сопло устройства на людей и животных.
5. Не используйте пылесос без фильтров и контейнера для сбора пыли.
6. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
7. Не заряжайте прибор зарядным устройством с поврежденным шнуром питания.

1. Эргономичная ручка
2. Кнопка включения/выключения и переключения режимов мощности
3. Корпус устройства
4. Контейнер для сбора пыли
5. Удлинительная труба
6. Насадка для сухой уборки
7. Фильтр
8. Защелка для открытия контейнера
9. Насадка 2 в 1
10. Адаптер питания
11. Настенное крепление
12. Насадка для влажной уборки




### Сборка и использование устройства

1. Извлеките пылесос из коробки.
2. Удалите все упаковочные материалы.
3. Проверьте комплектацию и убедитесь, что все детали целы.
4. Установите металлический фильтр на корпус HEPA-фильтра. Поместите собранный фильтр в контейнер для сбора мусора.
5. Присоедините удлинительную трубу и насадку для сухой уборки к корпусу пылесоса.
6. Нажмите кнопку включения пылесоса.
7. Для того чтобы увеличить силу всасывания, нажмите кнопку включения повторно.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Если устройство подвергалось воздействию отрицательных температур, прежде чем включить его первый раз, оставьте его при комнатной температуре в течение 2 часов.




## Использование пылесоса с дополнительными насадками:


### КОМБИНИРОВАННАЯ НАСАДКА 2 В 1


Предназначена для точечной уборки радиаторов, щелей, углов, штор, плинтусов, картинных рам, абажуров, а также для сбора пыли с поверхности мебели.

1. Для использования, подсоедините насадку напрямую к корпусу пылесоса.
2. Нажмите на кнопку для того, чтобы выдвинуть ряд щетины.



### НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

1. Откройте резиновую заглушку и наполните контейнер водой.
2. Смочите тряпку из микрофибры, отожмите и прикрепите к нижней части насадки.
3. Подсоедините насадку для влажной уборки к тыльной части насадки для сухой уборки.
4. Установите переключатель на верхней части насадки в положение режима смачивания тряпки .
5. Проводите влажную уборку при включенном или выключенном двигателе пылесоса.
6. По завершении уборки, слейте воду из насадки и высушите тряпку из микрофибры.




### Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой выключите устройство.
2. Протрите поверхность устройства мягкой тканью, смоченной водой или любым нейтральным моющим средством.
3. Предварительно отожмите ткань перед тем как приступить к очистке устройства.
4. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
5. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки пылесоса.
6. После очистки не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или во влажном месте.

### Очистка контейнера для сбора пыли

1. Поместите мусорное ведро под контейнер и нажмите на защелку в нижней части пылесборника. Контейнер откроется, высыпав содержимое.
2. Для полной очистки снимите контейнер для сбора мусора, повернув его против часовой стрелки. Извлеките фильтр и вытряхните мусор.




## Очистка фильтра

1. Возьмитесь за пластиковый держатель на верхней части НЕРА-фильтра и извлеките его из контейнера. Снимите металлический фильтр.
2. Промойте элементы фильтра и контейнер под проточной водой. Лучше использовать душевую насадку.
3. Полностью высушите детали фильтра при комнатной температуре в течение 24 часов.



### **ВНИМАНИЕ!**

Не мойте детали фильтра в посудомоечной машине и не сушите феном!



## Зарядка устройства

Чтобы зарядить пылесос, подключите штекер зарядного устройства к задней части прибора. Вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку.



### **ВНИМАНИЕ!**

Не оставляйте пылесос без присмотра во время зарядки! Текущий уровень заряда будет отображаться на экране устройства.


## Хранение, транспортировка

1. При хранении и перевозке, оберегайте устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
2. Транспортируйте устройство в оригинальной упаковке или оберните мягкой тканью для защиты.
3. Не подвергайте пылесос воздействию температур выше 40 °С или ниже -20 °С.
4. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
5. Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите от розетки и храните в прохладном месте с низкой влажностью вдали от прямых солнечных лучей. Во избежание избыточной разрядки аккумулятора заряжайте пылесос как минимум раз в три месяца.


## Использование настенного крепления

Для того чтобы использовать настенное крепление:

1. Удалите защитную пленку.



2. Прикрепите держатель на ровную и гладкую стену.
3. Закрепите пылесос на держателе настенного крепления.



## Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с приведённым ниже описанием возможных проблем и их решений.

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Аккумулятор разряжен	Полностью зарядите пылесос, а затем продолжите использование
Сила всасывания снизилась	Контейнер для сбора пыли переполнен	Опустошите контейнер для сбора пыли
	Забита труба всасывания	Очистите трубу всасывания
	Забито всасывающее отверстие насадки для сухой уборки	Очистите турбощетку
	Фильтр использовался слишком долго	Проведите очистку фильтра. Если это не помогло – замените фильтр
Запах из воздуховыпускного отверстия пылесоса	Фильтр загрязнен	Промойте фильтр. Высушите перед повторным использованием, чтобы предотвратить размножение бактерий. Если это не помогло – замените фильтр



Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Если неисправность не удалось устранить, обратитесь в службу сервисной поддержки или авторизованный сервисный центр Halman.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Технические характеристики

Модель	D700 Dream Pro
Торговая марка	HALMAN
Номинальная. потребляемая мощность	120W
Макс. потребляемая мощность	240W
Напряжение аккумулятора	14.8 V
Емкость аккумуляторной батареи	2200 mAh
Емкость контейнера для сбора пыли	550 мл
Вес корпуса устройства	1,5 кг
Входное напряжение сетевого адаптера:	100-240 В~, 50-60HZ 0,4 A MAX
Выходное напряжение сетевого адаптера:	18V 5A
Время зарядки аккумулятора	4-6 часов
Страна изготовления	Китай
Срок гарантии	12 мес.
Срок эксплуатации	36 мес.



В связи с постоянным процессом совершенствования продукции Halman, в характеристики и комплектацию могут вноситься изменения.



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовым мусором. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации в соответствии с действующими требованиями федерального и местного законодательства.



Завод изготовитель: YUYAO ZHUNSHI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.  
Адрес: No. 278 Qingfeng Road, Tangjiazha Area, Ditang Street, Yuyao District, Ningbo City, Zhejiang Province China

Импортер в России: ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 49, литер А.

Дата изготовления указана на шильде оборудования.







HALLMAN